



TABLA DE DOSIFICACION/BOQUILLAS ESPEJO

N° BOQUILLA	PRESION REFERENCIA EN(KGS/CM)	CAPACIDAD BOQUILLA LITROS/MNUTO	LITROS POR HECTAREA AGUA			
			8 KM/H	10 KM/H	12 KM/H	14 KM/H
0	2.0	6.40	140	112	93	80
1	2.0	13	285	228	190	163
2	2.0	16.30	357	286	238	204
3	2.0	20	438	351	292	250
4	2.0	23.60	517	414	345	295
5	2.0	27.50	603	482	402	344
6	2.0	30.80	675	540	450	386
7	2.0	34	745	596	497	426
8	2.0	37.40	819	656	546	468
10	2.0	47.20	1034	827	690	591

CORRECCIÓN DE DOSIS POR ORDENADOR

A:si aplica más de lo programado; el % que aplica de más, tenemos que aumentarlo en la dosis por boquilla.

B:si aplica menos de lo programado; el % que aplica de menos; tenemos que disminuirlo en la dosis por boquilla.

NUNCA EN LA DOSIS POR HECTÁREA